

LUCHTAFSCHEIDER

Omschrijving

Omschrijving

De luchtafscneider verwijdt alle luchtbelln en microbelln uit CV- en koelinstallaties.

Luchtafscneider in te bouwen daar waar de hoogste warmtetemperatuur heerst, dus bij voorkeur direct achter de CV-ketel in de aanvoerleiding.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aansluitdiameter in mm	Prijs per stuk
22	x.xx
28	x.xx
35	x.xx
42	x.xx
67	x.xx
106	x.xx

Afbeeldingen

