

DAKGOOT, STANDAARD

Omschrijving

Omschrijving

Dakgoot zorgt voor de afvoer van hemelwater.

Uitgangspunten

Bij het vervangen is er gerekend met 1 expansiestuk, 2 uitlopen Ø 80 mm, 2 kopschotten en 24 beugels per 12 meter dakgoot.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Omschrijving	Code	Maatregel	Reserveringskosten per meter per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Bakgoot	Zink	B 37	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		B 44	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Koper	B 333	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		B 400	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Polyester	B 120	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		B 170	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		B 205	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	PVC	140	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		180	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Mastgoot	Zink	225	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		M 37	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		M 44	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
	Koper	M 333	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		M 400	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		125	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
	PVC	150	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		180	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
			Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
			Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
			Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX

Inclusief

- ▮ bevestigingsmateriaal.

Afbeeldingen



