

MONTEREN WEERSAFHANKELIJKE REGELING

Omschrijving

Omschrijving

De weersafhankelijke regeling bestaat uit een zelfstandige regelaar met een ruimte-, aanvoer- en buitenvoeler. De voelers worden via een signaalkabel in de buis aangesloten.

Bevestiging van de buis door middel van keggen in de wandsleuf en met beugels in de afwerklaag van de vloer.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Lengte leiding per voeler in m	Kosten per stuk
Radiatorverwarming	10	x,xx
	20	x,xx
Radiator- en vloerverwarming	10	x,xx
	20	x,xx
Cascade	10	x,xx
	20	x,xx

Afbeeldingen

