

MONTEREN PLATENWISSELAAR

Omschrijving

Omschrijving

De platenwisselaar wordt gebruikt voor het uitwisselen van thermische energie tussen twee gescheiden volumestromen en als drukzonescheiding. De platenwisselaar wordt toegepast in vloerverwarming-, stadsverwarming-, (warm)tapwater- en heetwaterinstallaties.

Uitgangspunten

Voor de aansluitleiding is gerekend met gelaste draadpijp.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Aansluiting in inches	Capaciteit in kW	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
Water / tapwater	1"	50	1	x.xx
			3	x.xx
		100	1	x.xx
			3	x.xx
		250	1	x.xx
			3	x.xx
	1 1/4"	50	1	x.xx
			3	x.xx
		100	1	x.xx
			3	x.xx
		250	1	x.xx
			3	x.xx
	2"	150	1	x.xx
			3	x.xx
		250	1	x.xx
			3	x.xx
		450	1	x.xx
			3	x.xx
		650	1	x.xx
			3	x.xx
CV-water	1"	25	1	x.xx
			3	x.xx
		75	1	x.xx
			3	x.xx

Exclusief

| isolatie.

Afbeeldingen

