

MONTEREN BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSCENTRALE

Omschrijving

Omschrijving

Microprocessorgestuurde brandmeld- en/ of ontruimingscentrale waarop alle onderdelen van het systeem, zoals handbrandmelders, automatische brandmelders en alarmgevers, worden aangesloten.

Het minimum aantal zones is in de controle- en stuureenheid aanwezig.

De brandmeld- en/of ontruimingscentrale is voorzien van een voeding in de kast en heeft een accu.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Aantal zones / groepen	Kosten per stuk
Brandmeldcentrale	8	X.XX
	16	X.XX
	24	X.XX
	32	X.XX
Ontruimingscentrale	16	X.XX
	32	X.XX

Inclusief

- ┆ aansluiten en testen aanwezige bekabeling;
- ┆ in bedrijf stellen systeem.

Exclusief

- ┆ voorzieningen 230 Vac voeding.

Afbeeldingen



