

## AANBRENGEN OF VERVANGEN GLASLAT

### Omschrijving

#### Omschrijving

Nieuwe hardhouten glaslatten aanbrengen met kit.

Glaslatten verwijderen en sponningen ontdoen van kitresten. Nieuwe glaslatten aanbrengen met kit.

Type A zijn schuine glaslatten. Door een schuine kant zijn ze afwaterend. Ze worden vooral gebruikt voor ramen, kozijnen en deuren voorzien van buitensponningen.

Type B zijn rechte glaslatten. Ze worden gebruikt voor zowel binnen- als voor buitensponningen.

Type E zijn ventilatielatten. Het speciale profiel zorgt voor een goede ventilatie, de schuinite voor een goede afwatering. Deze worden gebruikt voor onder- en tussendorpels bij buitenbeglazing.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Uitvoering      | Type | Afmeting in mm | Kosten per m         |
|-----------------|------|----------------|----------------------|
| Nieuw kozijn    | A2   | 15 x 28        | <a href="#">x.xx</a> |
|                 | A7   | 17 x 19        | <a href="#">x.xx</a> |
|                 | B5   | 17 x 19        | <a href="#">x.xx</a> |
|                 | E2   | 20 x 25,5      | <a href="#">x.xx</a> |
| Bestaand kozijn | A2   | 15 x 28        | <a href="#">x.xx</a> |
|                 | A7   | 17 x 19        | <a href="#">x.xx</a> |
|                 | B5   | 17 x 19        | <a href="#">x.xx</a> |
|                 | E2   | 20 x 25,5      | <a href="#">x.xx</a> |

### Afbeeldingen



