

VERWIJDEREN BLUSWATER EN ROET VAN NATUURSTEEN VLOER

Omschrijving

Verschuiven: op de gehele vloer van natuursteen ligt met roet vervuild bluswater en restanten van verbrand materiaal. Het oppervlak is plaatselijk vervuild met in de poriën ingedrongen vuil- en roetdeeltjes.

Oorzaken: na brand zijn er restanten en bluswater achtergebleven dat zich vermengd heeft met roet, vet en vervuiling.

Maatregelen: reinigen van het natuursteen door het schrobben van het oppervlak na het verwijderen van de brandrestanten en het bluswater.

Oppervlakte behandelen door het afslijpen van de vervuiling en vervolgens deze te zoeten, polijsten, kristalliseren of impregneren.

Bijzonderheden: het bluswater dient opgevangen te worden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Methode	Omvang	Kosten per m ²
Reinigen	Schrobben	Tot 50 m ²	x.xx
		Vanaf 50 m ²	x.xx
Oppervlakte behandelen	Zoeten	Tot 50 m ²	x.xx
		Vanaf 50 m ²	x.xx
	Polijsten	Tot 50 m ²	x.xx
		Vanaf 50 m ²	x.xx
	Kristalliseren	Tot 50 m ²	x.xx
		Vanaf 50 m ²	x.xx