

REPAREREN WANDTEGELWERK

Omschrijving

Omschrijving

Scheur in wandbetegeling repareren:

- ┆ wandtegels ter breedte van 300 mm uithakken, nieuwe tegels zetten in specie en inwassen.

Beschadigde wandtegels vervangen:

- ┆ beschadigde wandtegels uithakken, opnieuw zetten in specie en inwassen.

Cementvoeg vervangen:

- ┆ cementvoeg in wandbetegeling uitzagen, reinigen en afkitten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Omvang	Eenheid	Kosten per eenheid
Scheur repareren		m	x.xx
Beschadigde wandtegels vervangen	1 tegel in 1 vlak	stuk	x.xx
	5 tegels in 1 vlak	stuk	x.xx
	20 tegels in 1 vlak	stuk	x.xx
Cementvoeg vervangen		m	x.xx

Afbeeldingen



