

PIJPBEUGEL, HEMELWATERVOER

Omschrijving

Omschrijving

De pijpbeugel wordt gebruikt om hemelwaterafvoerleidingen te bevestigen aan plafond of muur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Diameter in mm	Prijs per stuk
Koper	80	x.xx
	100	x.xx
Verzinkt	70	x.xx
	80	x.xx
	100	x.xx
Zink	80	x.xx
	100	x.xx
	125	x.xx
PVC	80	x.xx
	100	x.xx

Afbeeldingen



