

SIGNAALGEVER, BRANDBEVEILIGING

Omschrijving

Omschrijving

Signaalgevers worden, al dan niet met een vertraging, aangestuurd door de brandmeld- of ontruimingscentrale.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Aantal tonen	Prijs per stuk
Slow whoop	1	x.xx
	3	x.xx
Flitslicht		x.xx

Exclusief

▮ bekabeling.

Afbeeldingen

