

APPENDAGES RADIATOREN

Omschrijving

Omschrijving

Met de radiatorkraan wordt handmatig de temperatuur van de radiator geregeld door de kraan verder open of verder dicht te draaien. Een thermostatische radiatorkraan heeft een vooraf ingestelde temperatuur. Door de thermostatische kraan te draaien naar de gewenste temperatuur, zorgt deze ervoor dat de radiator deze temperatuur haalt. Het voetventiel wordt gebruikt bij aansluiting van een radiator. Het zorgt voor een goede regeling van aanvoer- en/of retour, en voor volledige afsluiting wanneer het water van de radiator afgetapt moet worden.

Uitgangspunten

Deze appendages behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten.




Omdat er geen onderhoud nodig is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Aansluitdiameter in mm	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Radiatorkraan	12	Vervangen		x.xx	
	15	Vervangen		x.xx	
	22	Vervangen		x.xx	
Thermostatische radiatorkraan	12	Vervangen		x.xx	
	15	Vervangen		x.xx	
	22	Vervangen		x.xx	
Thermostatische radiatorkraan haaks verkeerd	12	Vervangen		x.xx	
	15	Vervangen		x.xx	
	22	Vervangen		x.xx	
Voetventiel	12	Vervangen		x.xx	
	15	Vervangen		x.xx	
	22	Vervangen		x.xx	
Radiatorkoppeling	15	Vervangen		x.xx	
Retour-/ aanvoerdeler	15	Vervangen		x.xx	
Vul- en	22	Vervangen		x.xx	

Afbeeldingen



GERELATEERDE
KOSTENTABELLEN

| **Paneelradiator met
standaard radiatorkraan**