

PLAFONDROOSTER, WERVELROOSTER

Omschrijving

Omschrijving

Het plafondrooster is geschikt voor de toevoer of afvoer van (gekoelde/verwarmde) lucht. Het rooster kan in het plafond gemonteerd worden en is uitgevoerd met een geïsoleerde plenumbox.

Uitgangspunten

Plafondroosters behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen. Voor bepaling van de kosten is rekening gehouden met een toevoerrooster, terwijl de kosten van een retourrooster nagenoeg gelijk, en in het algemeen heel iets lager zijn.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Plafondtype	Type rooster	Aansluitdiameter in mm	Type	Capaciteit in m ³ /h	Plenumbox	Maatregel	Reserveringskosten per stu per jaar bij onderhoudsnive		
							Eenvoudig	Normaal	Uitge
Normaal	Rond, roterend bloemvormig	125	Toevoer	75	Met	Vervangen		X.XX	
		160	Toevoer	100	Met	Vervangen		X.XX	
		200	Toevoer	200	Met	Vervangen		X.XX	
	Vierkant, roterend bloemvormig	125	Toevoer	75	Met	Vervangen		X.XX	
					Zonder	Vervangen		X.XX	
			Retour	90	Zonder	Vervangen		X.XX	
		160	Toevoer	100	Met	Vervangen		X.XX	
		200	Toevoer	180	Met	Vervangen		X.XX	
			Retour	220	Zonder	Vervangen		X.XX	
		250	Toevoer	250	Zonder	Vervangen		X.XX	
	Vierkant, roterend met instelbare lamellen	160	Toevoer	50	Met	Vervangen		X.XX	
		200	Toevoer	150	Met	Vervangen		X.XX	
Systeemplafond	Vierkant	125	Toevoer	75	Met	Vervangen		X.XX	
					Zonder	Vervangen		X.XX	
			Retour	90	Met	Vervangen		X.XX	
					Zonder	Vervangen		X.XX	
		160	Toevoer	100	Met	Vervangen		X.XX	
					Zonder	Vervangen		X.XX	
			Retour	150	Met	Vervangen		X.XX	

			Zonder	Vervangen	X,XX
200	Toevoer	180	Met	Vervangen	X,XX
			Zonder	Vervangen	X,XX
	Retour	220	Met	Vervangen	X,XX
			Zonder	Vervangen	X,XX
250	Toevoer	250	Zonder	Vervangen	X,XX

Afbeeldingen

