

VOLUMEREGELAAR

Omschrijving

Omschrijving

De variabel/constant volumeregelaar regelt het geluid in een luchtbehandelingsinstallatie. De volumeregelaar kan zowel in het aanvoerkanaal als in het retourkanaal geplaatst worden.

Uitgangspunten

Volumeregelaars behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhoudskosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten en eventueel herstellkosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Omschrijving	Afmeting in mm	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Variabel	Standaard, rond	Ø 100	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Ø 160	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Ø 200	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
	Inductie, vierkant	Ø 315	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Ø 400	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Ø 100	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Ø 160	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Ø 200	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Ø 250	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
Constant	Mechanisch	Ø 100	Herstellen		X.XX	

	storingen	
	Vervangen	X.XX
Ø 125	Herstellen storingen	X.XX
	Vervangen	X.XX
Ø 160	Herstellen storingen	X.XX
	Vervangen	X.XX
Ø 200	Herstellen storingen	X.XX
	Vervangen	X.XX
Ø 250	Herstellen storingen	X.XX
	Vervangen	X.XX
Ø 315	Herstellen storingen	X.XX
	Vervangen	X.XX

Afbeeldingen

