

VENTILATIEVENTIEL, INSTELBAAR

Omschrijving

Omschrijving

Het ventilatieventiel zorgt ervoor dat de lucht met een lage snelheid de ruimte in wordt geblazen of verwijderd, met een temperatuur die iets lager is dan de ruimtetemperatuur. Het ventilatieventiel wordt in het plafond of in de wand geplaatst.

Uitgangspunten


Ventilatieventielen behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstellkosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Type	Aansluitdiameter in mm	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Staal	Afvoer	80	Vervangen		x.xx	
		100	Vervangen		x.xx	
		125	Vervangen		x.xx	
		160	Vervangen		x.xx	
		200	Vervangen		x.xx	
	Toevoer	80	Vervangen		x.xx	
		100	Vervangen		x.xx	
		125	Vervangen		x.xx	
		160	Vervangen		x.xx	
		200	Vervangen		x.xx	
Kunststof	Afvoer	80	Vervangen		x.xx	
		100	Vervangen		x.xx	
		125	Vervangen		x.xx	
		160	Vervangen		x.xx	
		200	Vervangen		x.xx	
	Toevoer	80	Vervangen		x.xx	
		100	Vervangen		x.xx	
		125	Vervangen		x.xx	
		160	Vervangen		x.xx	

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL