

HOOFDVERDEELINRICHTING

Omschrijving

Omschrijving

De hoofdverdeelinrichting, plaatstaal of kunststof, bestaat uit een schakelkast met hoofdschakelaar, railkasten en schakelveiligheidskasten voor de afgaande velden, uitgevoerd met mespatronen. De verdeelinrichting wordt toegepast in de utiliteitsbouw en industrie.

Vervangen betreft het vervangen van de complete hoofdverdeelinrichting.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoofdschakelaar in A	Materiaal	Aantal krachtgroepen			Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
		160 A	250 A	400 A		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
1.000	Kunststof	4	4		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		6	4		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		2	6	4	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
1.600	Plaatstaal	4	8		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- zekeringsmateriaal;
- invoeren afgaande kabels;
- aansluiten anders.

Afbeeldingen



