

CV-VERDELER/VERZAMELAAR

Omschrijving

Omschrijving

De CV-ketel verdeler/verzamelaar zorgt voor de juiste verdeling van de hoeveelheid warmwater naar de verwarmingselementen van de CV-installatie.

Uitgangspunten

Gerekend is met een dikwandige stalen buis van 1 m lengte. De onderdelen worden zoveel mogelijk middels flenzen aan elkaar gekoppeld. Onder onderhoud wordt verstaan het controleren op dichtheid afsluiters, pompen en leidingwerk. Het reinigen en invetten van klepspindels e.d. en het rapporteren van inregelstand, opgenomen stroom bij bijvoorbeeld vollast. Het herstellen van storingen zoals het vervangen van pakking(en)/drukstuk (ken), gangbaarheid afsluiter(s), verwijderen van leksporen en aanhelen van beschadigingen in de isolatie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

DN	Aansluitdiameter in mm	Isolatie	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
DN100	114,3	Zonder	Onderhouden		x,xx	
			Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
	Met		Onderhouden		x,xx	
			Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
DN200	219,1	Zonder	Onderhouden		x,xx	
			Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
	Met		Onderhouden		x,xx	
			Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
DN300	323,9	Zonder	Onderhouden		x,xx	
			Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
	Met		Onderhouden		x,xx	
			Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	

Inclusief

- | inregelafsluiter;
- | regelafsluiter;
- | circulatiepomp.

Exclusief

- | elektrische aansluitingen;
- | regeltechniek en opnemers;
- | isolatie appendages.

Afbeeldingen

