

WARMTEPOMP

Omschrijving

Omschrijving

Het grondwater-/watersysteem is voor de CV-installatie en bestaat uit 2 grondboringen. De ene grondboring dient voor het oppompen van grondwater, de andere grondboring wordt gebruikt om het grondwater terug te pompen. De warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem en geeft deze warmte weer af aan een laag-temperatuursysteem zoals vloerverwarming. Het systeem is compleet met buffervat, aanvoer- en retourfilter, omstorten van de filters, schoonpompen en testen van de filters.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Capaciteit koeling / verwarming in kW	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Lucht / water	5,6 / 6,7	Onderhouden		x.xx	
		Herstellen storingen		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
	10,1 / 11,6	Onderhouden		x.xx	
		Herstellen storingen		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
Water / water	8,9 / 9,1	Onderhouden		x.xx	
		Herstellen storingen		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
	10,2 / 10,3	Onderhouden		x.xx	
		Herstellen storingen		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
	13,7 / 13,9	Onderhouden		x.xx	
		Herstellen storingen		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
	25 / 29	Onderhouden		x.xx	
		Herstellen storingen		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
	68 / 84	Onderhouden		x.xx	
		Herstellen storingen		x.xx	

87 / 109	Vervangen	X.XX
	Onderhouden	X.XX
	Herstellen storingen	X.XX
109 / 138	Vervangen	X.XX
	Onderhouden	X.XX
	Herstellen storingen	X.XX
139 / 175	Vervangen	X.XX
	Onderhouden	X.XX
	Herstellen storingen	X.XX
	Vervangen	X.XX

Afbeeldingen

