

OPNEMERS EN AANWIJSINSTRUMENTEN

Omschrijving

Omschrijving

De opnemers en aanwijsinstrumenten worden toegepast in CV- en luchtbehandelingsinstallaties.

Uitgangspunten

Voor de opnemers en aanwijsinstrumenten zijn, bij normaal gebruik, geen herstelkosten opgenomen maar alleen onderhoud- en vervangingskosten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Uitvoering	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Alle opnemers		Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
Thermometer	120 °C, Ø 15 mm, insteeklengte 45 mm	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	120 °C, Ø 15 mm, insteeklengte 63 mm	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
Temperatuuropmeter	Aanvoer, klem, 0/100 °C	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Buiten, -20/+40 °C	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Kanaal, -20/+40 °C	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Kanaal, -40/+70 °C	Vervangen		x.xx	
	Kanaal, -50/+80 °C	Vervangen		x.xx	
	Dompel, 0 - 10 V, 0/100 °C, 15 Vdc	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Dompel, -30/+130 °C	Vervangen		x.xx	
Dompelbuis	Temperatuuropmeter	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
Manometer	Maximale druk 4 bar, Ø 15 mm, behuizing Ø 63 mm	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Maximale druk 4 bar, Ø 15 mm, behuizing Ø 80 mm	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
Drukverschilopnemer	Voor lucht, 0 - 250 Pa	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
RV-opnemer	Kanaal, 0 - 100%	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
Drukopnemer	Voor vloeistoffen en voor gassen, membraam, 0 - 10 V, 0 - 1.000 kPa, 24 Vac	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- ▮ bevestigingsmateriaal.

Afbeeldingen

