

LUCHTBEHANDELINGSKAST, VERWARMING, KOELING EN WARMTEWIEL

Omschrijving

Omschrijving

De luchtbehandelingskast is geplaatst op een plat dak of in een technische ruimte van een gebouw.

De luchtbehandelingskast wordt ter plaatse opgebouwd. Filterklasse EU7.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Opstelling	Capaciteit in m ³ /s	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Binnen	1,39	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	11,11	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Buiten	0,56	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		2,77	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		5,56	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		8,33	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	13,89	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- | ventilator, filter, warmtewiel, verwarmings- en koelbatterij;
- | aansluiten CV- en koelleidingen;
- | in bedrijf stellen van de installatie;
- | flexibele aansluiting voor luchtkanalen.

Exclusief

- | regelkast;
- | opnemers;
- | kraankosten.

Afbeeldingen

