

MONTEREN SOFTSTARTER

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren van een softstarter op een muur in een geconditioneerde ruimte of in een regelkast bij nieuwbouwsituatie.

De softstarter is bedoeld voor het starten en stoppen van centrifugaal ventilatoren ten behoeve van conventionele luchtbehandelingskasten. Het aanloopkoppel en de aan-/ uitlooptijd van de softstarter zijn apart in te stellen.

Enkele voordelen van de softstarter zijn dat er een lagere stroom wordt gevraagd bij het starten, het startkoppel wordt gereduceerd waardoor de mechanische belasting op de elektromotor en ventilator wordt verminderd.

De starter kan worden ingebouwd in een daarvoor geschikte regelkast of in een geconditioneerde ruimte. De elektromotor van de ventilator dient geschikt te zijn voor softstartergebruik.

Het genoemde motorvermogen geldt bij een netvoeding van 400 V en 50 Hz.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Luchthoeveelheid in m ³ /h	Nominale motorvermogen in kW	Kosten per stuk
5.000	1,1	x.xx
15.000	4,0	x.xx
19.000	5,5	x.xx
23.000	7,5	x.xx
30.000	11,0	x.xx
37.500	15,0	x.xx
43.000	18,5	x.xx
48.000	22,0	x.xx
58.000	30,0	x.xx

Exclusief

- | luchtbehandelingskast;
- | regelkast;
- | elektromotoren;
- | bekabeling.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL