

MONTEREN WATERONTHARDER

Omschrijving

Omschrijving

Een waterontharder zorgt voor het ontharden van water en wordt geplaatst in de hoofdleiding na de watermeter.

Uitgangspunten

Er is gerekend met een afvoerslang en een 1 inch aan- en afvoerleiding van gelaste draadpijp.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Inhoud zoutvat in kg	Inhoud hars in liters	Capaciteit in l/h	Lengte aansluitleiding in m	Kosten per stuk Monteren
Mono	30	8	400	1	x.xx
				3	x.xx
				5	x.xx
	70	30	1.500	1	x.xx
				3	x.xx
				5	x.xx
	80	15	750	1	x.xx
				3	x.xx
				5	x.xx
Duo	92	13	520	1	x.xx
				3	x.xx
				5	x.xx
		42	1.680	1	x.xx
				3	x.xx
				5	x.xx
	190	56	2.240	1	x.xx
				3	x.xx
				5	x.xx
		86	3.400	1	x.xx
				3	x.xx
				5	x.xx

Exclusief

| elektrische voeding.

Afbeeldingen

