

VERVANGEN BRANDMELDER, INFRAROOD LIJNMELDERS

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen, demontage, installeren en in bedrijf stellen van de apparatuur.

De infrarood lijnmelder is opgebouwd uit een zender, ontvanger en controller. De zender straalt een gemoduleerde infraroodbundel naar de ontvanger. Het ontvangen signaal wordt geanalyseerd en bij verduistering door rook wordt een brandalarm gegenereerd. De afstand tussen zender en ontvanger is instelbaar tussen 10 en 100 m.

De bewakingsoppervlakte bedraagt maximaal 1.500 m².

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Kosten per stuk
Zender en ontvanger	x.xx

Exclusief

- het leveren en installeren van de benodigde bekabeling.

Afbeeldingen

