

MONTEREN BRANDBEVEILIGING, SIGNALERING

Omschrijving

Omschrijving

Signaalgevers worden, al dan niet met een vertraging, aangestuurd door de brandmeld- of ontruimingscentrale.

De signaalgevers en nevensignalering worden aangesloten met 40 m installatiekabel, 2 x 1,5 mm², met 60 minuten functiebehoud, moeilijk brandbaar, rode mantel, deels in 10 m rechthoekige buis, 25 mm, met hulpstukken en deels uit zicht.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Bijzonderheden	Kosten per stuk
Slow whoop	1 toon	x.xx
	3 tonen	x.xx
Flitslicht		x.xx
Nevensignalering	Optisch	x.xx

Afbeeldingen

