

MONTEREN WARMTEPOMP, LUCHT / WATER

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren van een warmtepomp in een nieuwbouwsituatie.

Een warmtepomp maakt gebruik van in de omgeving aanwezige warmte met een laag temperatuurniveau zoals de buitenlucht, ventilatielucht, bodemwarmte of grondwaterwarmte. De warmtepomp is, net als de CV-ketel, inzetbaar bij het opwekken van warmte voor het verwarmen van de woning en het bereiden van warm tapwater (warmtepompboiler). Daarnaast biedt de warmtepomp nog de mogelijkheid om op een energiezuinige manier te koelen.

De capaciteit van de warmtepomp kan worden weergegeven als 1,85 / 1,9 kW, waarbij het eerste getal het koelvermogen en het tweede getal het verwarmingsvermogen in kW aangeeft.

De uitvoering van thermische isolatie en luchtdichtheid zijn conform de eisen van het Bouwbesluit.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Capaciteit koeling / verwarming in kW	Kosten per stuk bij montage buitenunit	
		Dak	Wand
Standaard	4,0 / 3,8	x.xx	x.xx
	4,8 / 5,5	x.xx	x.xx
	5,6 / 6,7	x.xx	x.xx
	7,0 / 8,7	x.xx	x.xx
	7,6 / 10,1	x.xx	x.xx
	8,6 / 10,7	x.xx	x.xx
	10,1 / 11,6	x.xx	x.xx
Met elektrisch verwarmingselement	4,0 / 3,8	x.xx	x.xx
	4,8 / 5,5	x.xx	x.xx
	5,6 / 6,7	x.xx	x.xx
	7,0 / 8,7	x.xx	x.xx
	7,6 / 10,1	x.xx	x.xx
	8,6 / 10,7	x.xx	x.xx
	10,1 / 11,6	x.xx	x.xx
Met koelregelfunctie	4,0 / 3,8	x.xx	x.xx
	4,8 / 5,5	x.xx	x.xx
	5,6 / 6,7	x.xx	x.xx
	7,0 / 8,7	x.xx	x.xx
	7,6 / 10,1	x.xx	x.xx
	8,6 / 10,7	x.xx	x.xx

Inclusief

- | waterzijdig aansluiten;
- | leidingwerk tussen buiten- en binnenunit;
- | console;
- | buffervat;
- | in bedrijf stellen.

Exclusief

- | elektrotechnische werkzaamheden;
- | verticaal transport;
- | grondboringen;
- | geveldoorvoer;
- | bouwkundige voorzieningen.

Afbeeldingen

