

NAT REINIGEN VENTILATIEROOSTER

Omschrijving

Materiaal

Klamvochtige werkdoek, spons of schuurspons met witte pad. In water gedoseerd reinigingsmiddel, gebruiksklaar product of gebruiksooplossing in sproeiflacon.

Methode

Rooster uitnemen. Met spons of schuurspons beide zijden nat inzetten. Nadrogen met een gevouwen werkdoek.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Handeling	Onderdeel	Afmeting	Norm bij frequentie	
				1x/maand	4x/jaar
Seconden per stuk	Nat reinigen	Ventilatie-rooster	Rond 10 cm	x,xx	x,xx
			Rechthoekig 10 x 100 cm	x,xx	x,xx
Uur per stuk	Nat reinigen	Ventilatie-rooster	Rond 10 cm	x,xx	x,xx
			Rechthoekig 10 x 100 cm	x,xx	x,xx
Stuks per uur	Nat reinigen	Ventilatie-rooster	Rond 10 cm	x,xx	x,xx
			Rechthoekig 10 x 100 cm	x,xx	x,xx

Afbeeldingen



