

ONDERDELEN INTERCOM

Omschrijving

Omschrijving

De intercominstallatie bestaat uit verschillende onderdelen zoals bekabeling tussen hoofd- en bijposten, centrale en schakelkast.

Uitgangspunten

Onderdelen van intercominstallaties behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Installatiesysteem	Onderdeel	Uitvoering	Omschrijving	Maatregel	Eenheid	Reserveringskosten per eenheid per jaar bij onderhoudsniveau		
						Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Bus	Hoofd-/entreepost	Audio	Voor 1 bijpost	Vervangen	stuk		x.xx	
			Voor 10 bijposten	Vervangen	stuk		x.xx	
			Voor meerdere bijposten	Vervangen	stuk		x.xx	
		Audio en video, kleur	Voor 1 bijpost	Vervangen	stuk		x.xx	
			Voor 10 bijposten	Vervangen	stuk		x.xx	
			Voor meerdere bijposten	Vervangen	stuk		x.xx	
	Bijpost	Audio	Met hoorn	Vervangen	stuk		x.xx	
			Handsfree	Vervangen	stuk		x.xx	
		Audio en video, kleur	Met hoorn	Vervangen	stuk		x.xx	
			Handsfree	Vervangen	stuk		x.xx	
	Busleiding		Hoofdpost	Vervangen	m		x.xx	
			Bijpost	Vervangen	m		x.xx	
	Schakelkast			Vervangen	stuk		x.xx	
Digitaal	Hoofd-/entreepost	Audio en video, kleur		Vervangen	stuk		x.xx	
	Bijpost	Audio	Handsfree	Vervangen	stuk		x.xx	
		Audio en video, kleur	Handsfree	Vervangen	stuk		x.xx	
			Handsfree, uitgebreid	Vervangen	stuk		x.xx	

Digitale leiding	Hoofdpost	Vervangen	m	X,XX
	Bijpost	Vervangen	m	X,XX
Stamleiding	Voeding	Vervangen	stuk	X,XX
	Verdeler	Vervangen	stuk	X,XX
In bedrijf stellen	Intercominstallatie met 1 bijpost	Controleren	stuk	X,XX
	Intercominstallatie met 5 bijposten	Controleren	stuk	X,XX
	Intercominstallatie met 10 bijposten	Controleren	stuk	X,XX

Afbeeldingen

